









## SONEL PVM-1020 mit dem Einstrahlungssensor IRM-1 koppeln

Beide Messgeräte PMV-1020 und IRM-1 ausschalten

- 1) Das IRM-1 mit der OK/ON-Taste einschalten
- 2) Taste HOLD drücken und gedrückt halten.
- 3) Taste OK/ON kurz drücken.
- 4) Beide Tasten loslassen: Im Display wird **PAIr** angezeigt
  
- 5) Beim PVM-1020 die Taste SET/SEL drücken und gedrückt halten
- 6) Mit der Taste  einschalten.
- 7) Beide Taste loslassen. Am Display wird **1.5V AA** angezeigt (blinkt)
- 8) Taste SET/SEL solange drücken bis  angezeigt wird
- 9) Im Display wird die Seriennummer des IRM-1 angezeigt (ggf. etwas warten)
- 10) Ggf. mit den Tasten   die richtige Seriennummer des IRM-1 auswählen
- 11) Taste  drücken: am Display wird START angezeigt
- 12) Taste  drücken. Die Geräte werden gekoppelt.
- 13) Bei erfolgreicher Kopplung wird im Display **ON** angezeigt.
- 14) Mit  bestätigen



Januar 2024 / © Recom Electronic AG

***So profitieren Sie bei uns***

- ✓ *Persönliche Beratung*
- ✓ *Kostenlose Gerätevorführung*
- ✓ *Kurze Lieferzeiten*
- ✓ *Faire Preise*
- ✓ *Keine Mindestbestellmengen*
- ✓ *Reparatur- und Kalibrierservice*